Appareil photo Ultra compact 35 mm Avec Flash électrenique incorparé, interrupteur flash on/off - lamière fla free focus, objectif 28 mm, rembahinage maseul de film, chargemant focile de la politopie





a) Ouvrir le compartiment des piles. b) Inséree une pile «AA» (non fournie) en respectant les indications de polarité + / -.





 a) Charger la pellicule 35 mm (non fournis) dans son compartiment
b) Tiner l'extrémité autour de l'axe de la bobine réceptrice.
c) Répousser le bouton de rembobinage dans sa position d'origine.
a) Fermer le couvercle.

b) Ouvrir le cache-objectif.
c) Tourner la roue crantée d'avance du film jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
d) Appuyer sur le déclencheur une fois.

e) Répéter les procédures b) et d) jusqu'à ce que le compteur indique la photo 1.

f) L'appareil est prêt à photographier.

















a) Quand la pelliquie arrive à la fin. difficile à tourner. Ne forcez pasvous pourriez endommager l'appareil ou la pellicule. rembobinage en bas de l'appareil



a) Pour rembobiner la nelliquie tourner la manette de rembobinage dans le sens des alguilles d'une montre jusqu'à b) Quyrir le compartiment, sortir la pellicule et la faire développer

