

Nikon

**COOLPIX
3500
2500**

APPAREILS PHOTO
NUMÉRIQUES

3,2 millions de pixels
effectifs
COOLPIX3500



**La photographie
au quart de tour**



2,0 millions de pixels
effectifs
COOLPIX2500

Bloc optique à pivotement interne

Zoom-Nikkor optique 3x

12 modes Scène

www.nikon-coolpix.com



La vie.

D'un quart de tour.

Désormais plus d'un tour
dans votre sac!



COOLPIX 2500
2,0 millions de pixels effectifs

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que serait la vie si les autres voyaient à votre place ? Munissez-vous d'un appareil numérique Nikon comme le CoolPix 2500 au look bleu (2 mégapixels effectifs) ou le CoolPix 3500 au look gris métallisé (3,2 mégapixels effectifs) et le tour est joué ! Ces appareils compacts au design accrocheur, rendent la photo numérique tellement amusante que vous voudrez partager votre vision au quart de tour. Leur bloc optique à pivotement interne vous permet de prendre des photos sous tous les angles ! Prêt pour un petit tour en numérique ? Munissez-vous d'un petit CoolPix !

COOLPIX3500
3,2 millions de pixels effectifs



 **Destiné à l'instantané**



FORMAT DE POCHE

Grâce à leur objectif pivotant, les boîtiers des CoolPix 2500 et 3500 sont extrêmement plats : de quoi en satisfaire plus d'un ! Ces appareils photo au look métallisé bleu-mer pour l'un, gris-argenté pour l'autre, sont aussi beaux que les images qu'ils offrent. Au cœur de ce format de poche, se trouve une batterie rechargeable ultra puissante dont l'autonomie est de 80 minutes.

QUALITÉ D'IMAGE


Les deux modèles sont dotés d'un zoom-Nikkor 3x et de nombreuses autres technologies numériques de pointe Nikon assurant des images nettes aux couleurs lumineuses. Le CoolPix 2500 bénéficie d'une résolution de 2 mégapixels effectifs, idéale pour toutes les situations. Le CoolPix 3500 offre une résolution de 3,2 mégapixels effectifs : réalisez des tirages étonnants jusqu'au format A4 ! La qualité d'image Nikon : une légende de taille dans un format de poche très tendance.

MODES DE PRISE DE VUE

Ces deux CoolPix proposent divers modes de prise de vue qui vous permettent de prendre de superbes photos en toute simplicité. Le mode auto s'adapte à toutes les situations ; avec les 12 modes Scène, laissez-vous porter par votre instinct créatif. Il vous suffit de choisir le mode approprié au sujet à photographier et l'appareil règle automatiquement tous les autres paramètres.

COMMANDE QUICK

Appuyez sur la commande QUICK afin de visualiser la dernière photo capturée. Vous pouvez visualiser l'image en format plein écran ou quart d'écran ; si elle ne vous plaît pas : effacez-la ; si elle vous convient conservez-la !



12 modes Scène

Clip vidéo (Film) (jusqu'à 35 s (CoolPix 3500)/15 s (CoolPix 2500); muet)

Mode de prise de vue en continu

- | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Portrait | Fête/Intérieur | Portrait de nuit | Plage/Neige |
| Paysage | Couchant de soleil | Paysage de nuit | Musée |
| Faux d'artifices | Gros plan | Reproduction | Contre-jour |



AUTO [📷]*

Vivez l'expérience de l'artiste numérique : cadrez, déclenchez et visualisez votre chef-d'œuvre.

📷 Un mode pour tous les styles.




AUTO [📷]*

Vous ne pouvez pas prévoir les situations qui vont se présenter mais, en mode auto, vous êtes prêt pour toutes les photographier.

AUTO [📷]*

Figiez le mouvement de vos proches, quel qu'il soit. Avec le mode auto, les instants éphémères de la vie ne peuvent vous échapper.



GROS PLAN [📷]*

Le mode gros plan vous révèle les détails les plus infimes ; ce sont eux qui conditionnent souvent la réussite d'une prise de vue.

PORTRAIT DE NUIT [📷]*

Jamais auparavant vous n'aviez pu voir la nuit sous son meilleur jour. En mode Portrait de nuit, découvrez un monde nouveau, même lorsque des lumières vives figurent à l'arrière-plan.



Tout peut être capturé avec u

FÊTE/INTÉRIEUR [📷]*

Pour ne pas oublier l'atmosphère qui régnait *réellement* ce jour-là. Vos amis et vous vous souviendrez de l'ambiance dans ses moindres nuances grâce au mode Fête/Intérieur.



PORTRAIT [📷]**

Utilisez le mode Portrait pour capturer la beauté naturelle qui sera mise en valeur par un arrière-plan estompé.

CoolPix! 



*photos prises avec le CoolPix 3500

**photos prises avec le CoolPix 2500



▲ Télé



▲ Grand-angle

ZOOM 3X**

Ne manquez pas une occasion ! Le zoom-Nikkor 3x polyvalent place votre sujet à l'endroit désiré.



 **Partagez votre vision
au quart de tour.**

MINI PHOTO

Partagez en toute simplicité chaque instant de votre vie en envoyant vos photos par e-mail ou en les mettant en ligne. En mode visualisation, appuyez sur la commande Small Pict. pour que l'appareil crée automatiquement une image de taille réduite.

TRANSFERT D'IMAGE D'UNE SEULE TOUCHE

Avec un CoolPix, le transfert de vos images sur ordinateur est un jeu d'enfant. Il suffit de connecter votre appareil à l'ordinateur via le câble USB (fourni) et d'appuyer sur la commande Transfer. Les images sélectionnées sont alors transférées automatiquement sur l'ordinateur et s'affichent en format imagette avec le logiciel Nikon View 5 (fourni). Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Nikon View 5 vous permet également de traiter l'équilibre colorimétrique ou de réduire la taille de l'image pour l'envoyer par e-mail ou la mettre en ligne. Effectuez un diaporama des images sélectionnées et imprimez-les directement – Nikon View 5 permet de tout faire depuis votre ordinateur !

FOTOSHARE

Vous souhaitez utiliser toutes les possibilités du Web pour partager la photographie numérique avec famille et amis ? Nikon FotoShare, album photo en ligne, est à votre disposition pour vous permettre de partager avec vos proches votre vision au quart de tour. Gratuit et convivial, il est votre passeport pour la convivialité, l'inspiration, l'actualité et les logiciels gratuits Nikon.

www.nikonfotoshare.com

*Nikon FotoShare n'est pas disponible dans certains pays.



Une seule touche et les voilà envoyées.



Nikon View 5 permet d'avoir une vue d'ensemble de vos photos.



Utiliser toutes ces fonctions (parmi d'autres) devient un jeu d'enfant.



COOLPIX3500/COOLPIX2500

Les deux appareils photo possèdent la même nomenclature.

- ❶ Déclencheur
- ❷ Sélecteur de mode/commutateur marche-arrêt
- ❸ Témoin du retardateur
- ❹ Objectif
- ❺ Flash intégré
- ❻ Caillet pour courroie
- ❼ Commandes de zoom
- ❽ Sélecteur multi-directionnel
- ❾ Logement pour carte mémoire/verrou du couvercle de logement de la batterie
- ❿ Logement pour carte mémoire/couvercle de logement de la batterie
- ⓫ Témoin de disponibilité du flash
- ⓬ Commande Flash/Effacement
- ⓭ Commande Modes Scène/Transfer
- ⓮ Commande Menu
- ⓯ Commande Quick (visualisation instantanée)/Commande Small Pict. (Mini-photos)
- ⓰ Connexion USB



TOUT EN UN

- Courroie
- Carte CompactFlash™ (CoolPix 3500 : 16Mo, CoolPix 2500 : 8Mo)
- Câble USB
- Batterie Li-ion Rechargeable EN-EL2
- Chargeur de batterie MH-60
- CD-ROM Nikon View 5



CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS NUMÉRIQUES NIKON COOLPIX 2500 ET 3500

Type : Appareils numériques CoolPix 3500/2500

Pixels effectifs : 3,2 millions (CoolPix 3500)/ 2 millions (CoolPix 2500)

Capteur DTC : type 1/2,7 pouce (au total: 3,34 millions de pixels (CoolPix 3500)/2,11 millions (CoolPix 2500))

Taille d'image :

Au choix :

CoolPix 3500 : 2048 (2048 x 1536 pixels), 1600 (1600 x 1200 pixels), 1280 (1280 x 960 pixels), 1024 (1024 x 768 pixels), 640 (640 x 480 pixels)

CoolPix 2500 : 1600 (1600 x 1200 pixels), 1280 (1280 x 960 pixels), 1024 (1024 x 768 pixels), 640 (640 x 480 pixels)

Qualité d'image (environ) : Fine : 1/4, Normal : 1/8, Basic : 1/16

Objectif : Zoom-Nikkor 3x ; f=5,6-16,8mm (équivalent en format 24 x 36 à 37-111mm) ; zoom numérique : jusqu'à 4x

Moniteur : ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels avec réglage de luminosité

Support d'enregistrement : Carte CompactFlash™ (CF) type I

Modes de prise de vue : Auto, Scène (Portrait, Fête/Intérieur, Portrait de nuit, Plage/Neige, Paysage, Coucher de soleil, Paysage de nuit, Musée, Feux d'artifice, Gros plan, Reproduction et Contre-jour), Manuel (comprend le menu de prise de vue avec les options Balance des blancs, Mode d'acquisition, Sélecteur de meilleure vue, Correction d'exposition, Réduction du bruit et Netteté), Clip vidéo (Film) : jusqu'à 35 s (CoolPix 3500)/ 15 s (CoolPix 2500) pour des images en format QVGA à 15 vues par seconde

Modes d'acquisition : Vue par vue, Continu, Planche de 16 (16 vues en format 1/16)

Nombre de vues avec une carte CF 16Mo :

CoolPix 3500 : Fine : environ 10, Normal : environ 19, Basic : environ 37

CoolPix 2500 : Fine : environ 16, Normal : environ 31, Basic : environ 59

Flash intégré : Plage de portée : environ 0,4 à 3m (grand-angle), environ 0,4 à 1,7m (télé) ; système de flash par capteur ; Modes flash : Auto, Flash annulé, Atténuation des yeux rouges, Flash imposé

Interface : Interface USB

Alimentation : Une batterie Li-ion rechargeable EN-EL2 (fournie), kit adaptateur secteur EH-60 (optionnel)

Dimensions (LxHxE) : Environ 114 x 59,5 x 31,5 mm

Poids : Environ 175g (sans batterie ni carte CF)

Accessoires fournis : Courroie, carte CF (E3500 : 16Mo, E2500 : 8Mo), câble USB, Batterie Li-ion rechargeable EN-EL2, chargeur de batterie MH-60, CD-ROM Nikon View 5

Accessoires optionnels : Batterie Li-ion rechargeable EN-EL2, kit adaptateur secteur EH-60, cartes CF de différentes capacités, parasoleil de moniteur HL-E2500, étui CS E2500

Configuration système requise pour Nikon View 5

Macintosh		Windows	
OS	Mac OS 9.0 à 9.2 (uniquement avec ports USB intégrés), Mac OS X (version 10.2 ou ultérieure)	OS	Versions pré-installées de : Windows® 98 Deuxième Edition (SE), Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel (version pré-installée)
Modèles	iMac™, iMac™ DV, iBook™, Power Macintosh™ G3 (Bleu & Blanc), Power Mac™ G4 ou ultérieur, PowerBook™ G3 (uniquement avec ports USB intégrés ou ultérieur)	Modèles	Uniquement modèles avec ports USB intégrés
Mémoire vive	64Mo ou plus recommandés	CPU	Pentium® 300 MHz ou supérieur
Disque dur	25Mo nécessaires pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10Mo lors de l'utilisation de Nikon View 5	Mémoire vive	64Mo ou plus recommandés
Ecran	600 x 600 avec couleur sur 16 bits (24 ou 32 bits recommandée)	Disque dur	25Mo nécessaires pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10Mo lors de l'utilisation de Nikon View 5
Divers	Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation	Ecran	800 x 600 avec couleur sur 16 bits (24 ou 32 bits recommandés)
		Divers	Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et Quick Time® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Computer Inc aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. CompactFlash™ est une marque de ScanDisk Corporation. Les produits et les noms de marque sont les marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif. Les images des écrans ACL ou autres moniteurs, présentées dans cette brochure, sont simulées.

Les caractéristiques et le produit sont sujets à modification sans notification préalable ni obligation de la part du fabricant. Septembre 2002
©2002 NIKON CORPORATION



Exif Print

« Exif Print » est le terme industriel pour Exif 2.2 qui est le nouveau standard des formats de fichiers pour appareil photo numérique.



Deux numériques au quart de tour.

Vous voulez capturer vos images au quart de tour ?
Consultez

www.nikon-coolpix.com

pour plus de détails.



ATTENTION

POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE D'ÊTRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINES DOCUMENTATIONS NE SONT FOURNIES QUE SUR CD-ROM.

NIKON FRANCE S.A.

191 RUE DU MARCHÉ ROLLAY
94504 CHAMPIGNY-SUR-MARNE CEDEX
TEL: (1) 45-15-45-18
FAX: (1) 45-15-45-05
<http://www.nikon.fr/>

NIKON AG

KASPAR FENNER-STR. 6
8700 KÜSNACHT/ZH
TEL: (01) 913 61 11
FAX: (01) 910 61 38
<http://www.nikon.ch/>
e-mail: nikon@nikon.ch

N.V.H. De Beukelaer & Co S.A.

Boonsesteenweg 77
B-2630 Aartselaar
Tel.: 03/870.59.00
Fax: 03/877.01.25
email: nikon@debeukelaer.be
www.nikon.be

NIKON CANADA INC.

1366 AEROWOOD DRIVE
MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4W 1C1
TEL: (905) 625-9910
FAX: (905) 625-0103



NIKON CORPORATION

RUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

www.nikon-image.com/eng/

