



**COSINA CX 70  
AF-M**

Compact 24 x 36 motorisé.  
Mise au point automatique  
avec mémorisation.  
Objectif 33 mm f/3,5.  
Réglage de sensibilité de 100  
à 1 000 ISO.  
Flash électronique incorporé.  
Indications de distances et  
de sous-exposition par diodes  
dans le viseur.  
Prix : ± 1 200 F.

Malgré son moteur d'entraînement et son flash électronique, le Cosina CX-70 AF-M est l'un des plus petits appareils compacts du marché. Son dispositif autofocus CIRS à infrarouge assure la mise au point automatique de 1,20 m à l'infini, avec mise en mémoire tant que le déclencheur est actionné à mi-course. Cette mémorisation s'avérera particulièrement utile dans le cas d'un sujet excentré, ou de deux personnages face à face, et en général à chaque fois que le pointeur n'est pas sur le sujet principal: il suffit de viser le sujet que l'on souhaite photographier, de mémoriser la mise au point puis de recadrer

avant de déclencher. Le sujet principal sera parfaitement net, alors que le fond (ou le premier plan) demeurera flou, ce qui augmentera l'effet artistique de vos photos.

L'objectif est un grand angle de 33 mm f/3,5 qui donne le meilleur de lui-même quand on manque de recul. Il vous permettra de saisir toute une table, mais aussi l'intégralité d'un monument ensermé dans le tissu urbain. L'exposition est intégralement automatique, programmée par un posemètre à cellule silicium couplé de f/11 8,6 à 17. Quatre sensibilités peuvent être sélectionnées : 100, 200, 400 et 1 000 ISO. Un simple poussoir assure la mise sous tension du flash quand le témoin de sous-exposition du viseur s'allume.

A l'issue de chaque déclenchement le moteur tracte le film à la vue suivante. L'appareil est ainsi toujours prêt à déclencher au bon moment. Il est en effet particulièrement rageant de rater un instantané parce que l'appareil n'était pas armé quand on a appuyé sur le déclencheur, alors que l'on avait attendu patiemment une attitude significative du sujet. Rien de cela avec le Cosina CX-70 AF-M, qui sera le fidèle bloc-notes de vos images. Et en fin de film, le moteur procède au rembobinage automatique.

Quand on ne se sert pas de l'appareil, il suffit de repousser le volet coulissant qui protège l'objectif et bloque le déclencheur. Il tient alors aisément dans une poche ou le sac à main.

Catalogue  
PHOX  
1986



ALIMENTATION	
2 piles 1,5 volt alcalines taille AA	
DURACELL	MN 1500
PARASOLIC	AB 3