

NOUVEAU!

**Calculateur de temps de pose
pour agrandissements, à pile.**

VOLOMAT

Noir et blanc

(avec diffuseur)

Couleur

(par mesure ponctuelle)



Un seul geste suffit :

- Posez l'intégrateur sur le plateau de l'agrandisseur.
- Un voyant s'allume, lisez le temps de pose idéal directement sur la grille de l'appareil.

« C'est tout »

Précis. Ultra simple.

Chez tous les revendeurs spécialisés.

VOLOMAT

Castagniers 06670 St-Martin-du-Var.

F (93) 08.05.74