



MINOLTA AF-E

Compact 24 x 36 mm.
 Objectif 35 mm f/3,5.
 Mise au point automatique
 infrarouge à mémoire.
 Exposition automatique.
 Flash électronique sensor.
 Chargement, armement et
 rembobinage motorisés.
 Codage DX.
 Prix : ± 1 100 F.

Le Minolta AF-E présente la particularité de se commander d'un seul doigt : l'index ; sa seule commande est en effet le déclencheur, toutes les autres fonctions étant automatisées. A commencer par celles qui concernent le transport du film : il est amené automatiquement sur la dernière vue, avancé à la suivante à chaque déclenchement, puis rembobiné par le moteur sitôt la dernière vue prise. La sensibilité est également sélectionnée automatiquement par codage DX, de 100 à 1 000 ISO, pour éviter toute erreur. Mais vous pourrez également utiliser un film non DX de 100, 200 ou 400 ISO. L'exposition est programmée, donc aucun

réglage à effectuer, le posemètre étant couplé de f/IL 9 à 16,2. Et quand il n'y a pas assez de lumière, le flash électronique se met en fonction tout seul ; en fait, il est sous tension en permanence, donc toujours prêt, le posemètre décidant automatiquement si son déclenchement est opportun : un souci en moins ! La mise au point automatique est assurée instantanément par un dispositif à infrarouge, à partir de 65 cm : à vous les plans rapprochés et les portraits, sans risque de flou. De plus, la mise au point est mémorisée tant que le déclencheur est maintenu légèrement enfoncé. Cette disposition est extrêmement pratique pour conserver la netteté sur le sujet principal, même s'il n'est pas au centre du format, ce qui permet de soigner le cadrage et la composition en évitant les photos style "photo d'identité sortie d'une machine automatique". Comment faire ? C'est très simple : il suffit de viser le sujet, de presser légèrement le déclencheur pour assurer et mémoriser la mise au point, puis de recadrer à sa guise pour composer agréablement l'image avant de déclencher à fond. Facile, non ? Un dernier point : la ligne surbaissée et allongée du Minolta AF-E permet de le fourrer sans problème dans une poche. Pour le mettre en service, il suffit de dégager le volet de protection de l'objectif : posemètre et flash se mettent alors automatiquement sous tension. En résumé, un appareil réellement sans soucis, pour des photos toujours réussies.

ALIMENTATION	
2 piles 1,5 volt alcalines L416 AA	
MINOLTA	MIN 1500
PARASONIC	AM 3

Catalogue
 PHOX
 1986

